



Forslag til installation:

Brændeovnen må kun slutes til varmeanlægget af en autoriseret tekniker for at sikre teknisk korrekt drift. Det udførende firma er ansvarligt for mangelfuld montering, eller brugeren, hvis denne selv har foretaget monteringen.



- 1 Udtag vand.
- 2 Indtag vand.
- 3 Sikkerheds Tilslutning.
- 4 Sikkerheds Tilslutning.
- 5 Termostat.

Brændeovnen må aldrig anvendes uden vand og heller aldrig uden en funktionsdygtigt installeret koldt vandforsyning (til- og afløb) til den termiske afløbssikring samt de tilhørende sikkerhedsarmaturer ved installation med lukket expansionstank. Ellers medfører det eksplosionsfare ved overophedning.



Billedtekst for installation eksempel:

- 1 Varmevæksler
- 2 Cirkulationspumpe
- 3 Ekspansionsbeholder
- 4 Varmelegeme
- 5 Tømning
- 6 Sikkerhedsventil
- 7 Termostatventil 55 °C -returløb
- 8 Termisk udløbssikring
- 9 Tilslutning af returløb
- 10 Tilslutning af fremløb
- 11 Manometer
- 12 Termostat
- 13 Stophane
- 14 Tilslutning af føler (142 mm)
- 15 Ventilation
- 16 Påfyldning

! Den viste tilslutningstegning er kun et eksempel, som ikke nødvendigvis er fuldstændigt, og den kan ikke erstatte professionel installation!